

Дополнительные виды обслуживания
для АТС-31, 32, 34, 33, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49
(только для абонентов, телефонные аппараты которых имеют тональный набор)

Наименование услуги Д В О	Использование ДВО	Проверка ДВО	Отмена ДВО	Описание
1. Ограничение исходящих вызовов	* 33 * пароль * 1-4 # (длинный гудок – услуга введена)	* # 33 * пароль # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 33 * пароль # (длинный гудок – услуга отменена)	Используется абонентом для ограничения выхода на: 1 – международную, 2 – международную, междугороднюю, 3 – международную, междугороднюю, внутриобластную, сотовые 4 – на все направления, (включая службу 811) При введении ДВО абонент использует свой пароль .
2а. Безусловная переадресация	* 21 * Б- абонент # (длинный гудок – услуга введена)	* # 21 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 21 # (длинный гудок – услуга отменена)	Вызов посылаемый на номер абонента, немедлительно переадресовывается на номер Б- абонента, услуга предоставляется только на номера сети ОАО КГТС и федеральные номера сотовых операторов.
2б. Переадресация вызова при занятом номере	* 18 * Б- абонент # (длинный гудок – услуга введена)	* # 18 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 18 # (длинный гудок – услуга отменена)	Вызов посылаемый на номер абонента, переадресовывается на номер Б- абонента, если номер абонента занят, услуга предоставляется только на номера сети ОАО КГТС и федеральные номера сотовых операторов.
2в. Переадресация вызова, если номер не отвечает	* 19 * Б- абонент # (длинный гудок – услуга введена)	* # 19 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 19 # (длинный гудок – услуга отменена)	Вызов посылаемый на номер абонента, переадресовывается на номер Б- абонента, если номер абонента не отвечает , (после 5 посылок вызова) услуга предоставляется только на номера сети ОАО КГТС и федеральные номера сотовых операторов.
2д. Передача вызова при разговоре Услуга «Секретарь»				Возможность перенаправить входящий или исходящий вызов третьему абоненту. Во время разговора, нажать на Flash (или кратковременное нажатие на рычаг) и набрать номер третьего абонента: а). положить телефонную трубку – вызов перейдет к третьему; б). поговорить с третьим, положить телефонную трубку – вызов перейдет к третьему; в). поговорить с третьим, нажать на Flash (или кратковременное нажатие на рычаг) вернуться к входящему или исходящему вызову, услуга предоставляется только на номера сети ОАО КГТС и федеральные номера сотовых операторов.
3. Конференц – связь				Возможность одновременного разговора с двумя другими абонентами, а так- же с каждым по отдельности без прерывания связи. 1.набор Б- абонента 2.Flash (или кратковременное нажатие на рычаг) набор В- абонента 3.Flash (или кратковременное нажатие на рычаг) КНОПКУ 2 (переключение Б и В- абонентов) 4.Flash (или кратковременное нажатие на рычаг) КНОПКУ 3 (конференц – связь) 5.Flash (или кратковременное нажатие на рычаг) КНОПКУ 1 (конец конференц-связи)
4. Сокращённый набор номера (ввод в справочник) (использование справочника)	* 51* (0-9)* Б-абонент # (длинный гудок – услуга введена)	* # 51 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 51* (0-9) # (длинный гудок – услуга отменена)	Возможность внести в справочник 10 различных номеров. При сокращённом наборе используются только 3 кнопки.
5. Уведомление о входящем вызове	* 43 # (длинный гудок – услуга введена)	* # 43 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 43 # (длинный гудок – услуга отменена)	Во время разговора поступает звуковой сигнал о входящем вызове, нажав на Flash (или кратковременное нажатие на рычаг) и кнопку 2 можно переключиться на входящий вызов ,

нажав на **Flash** (или кратковременное нажатие на рычаг) и кнопку **1** вернуться к прежнему разговору.

Наименование услуги ДВО	Использование ДВО	Проверка ДВО	Отмена ДВО	Описание
6. Горячая линия	* 53 * Б- абонент # - (длинный гудок – услуга введена)	* # 53 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 53 # (длинный гудок – услуга отменена)	При поднятии телефонной трубки, автоматически происходит набор введённого номера (без набора).
7. Отключение входящих вызовов (не беспокоить)	* 26 # - (длинный гудок – услуга введена)	* # 26 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 26 # (длинный гудок – услуга отменена)	Никто к Вам не дозвонится.
8. Одноразовый будильник	* 77 * XXXX # (XX-ч.+XX-м.) (длинный гудок – услуга введена)	* # 77 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 77 # (длинный гудок – услуга отменена)	Будильник на каждый день . Телефонный звонок, автоответчик сообщает точное время. (минуты вводятся кратные пяти)
Циклический будильник	* 78 * XXXX * 01-99 # (длинный гудок – услуга введена) (01-99 кол- во дней)	* # 78 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 78 # (длинный гудок – услуга отменена)	Будильник на несколько дней . Телефонный звонок, автоответчик сообщает точное время. (минуты вводятся кратные пяти)
9. Чёрный список входящих вызов (до 50 номеров)	* 72 * (0-49) * Б-абонент # (длинный гудок – услуга введена) (0-49 – номер позиции в списке) * 71 # активизировать услугу (длинный гудок – услуга введена)	* # 72 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 72 * (0-49) # вывести номер из списка (длинный гудок – услуга отменена) # 71 # деактивизировать услугу (длинный гудок – услуга введена)	Внесённые в список номера не смогут к Вам дозвониться. Номер Б – абонента вводится следующим образом: 8 4942 + 6-значный номер. Например: 8 4942 XXXXXX, где XXXXXX – городской номер. 8 + код города + номер абонента другого города. Например: 8 ABC XXXXXXXX, где ABC – код города, XXXXXXXX – номер абонента. После ввода номеров в список услугу необходимо активизировать .
10. Белый список входящих вызов (до 50 номеров)	* 72 * (0-49) * Б-абонент # (длинный гудок – услуга введена) (0-49 – номер позиции в списке) * 71 # активизировать услугу (длинный гудок – услуга введена)	* # 72 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 72 * (0-49) # вывести номер из списка (длинный гудок – услуга отменена) # 71 # деактивизировать услугу (длинный гудок – услуга введена)	Только внесённые в список номера смогут к Вам дозвониться, остальные не смогут. 8 4942 + 6-значный номер. Например: 8 4942 XXXXXX, где XXXXXX – городской номер. 8 + код города + номер абонента другого города например: 8 ABC XXXXXXXX, где ABC – код города, XXXXXXXX – номер абонента. После ввода номеров в список услугу необходимо активизировать .
11. Чёрный список исходящих вызов (до 50 номеров)	* 62 * пароль*(0-49)*Б-абонент # (длинный гудок – услуга введена) (0-49 – номер позиции в списке) * 61* пароль # активизировать услугу (длинный гудок – услуга введена)	* # 62 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 62 *пароль*(0-49) # вывести номер из списка (длинный гудок – услуга отменена) # 61*пароль # деактивизировать услугу (длинный гудок – услуга введена)	С Вашего аппарата невозможно будет дозвониться до номеров введённых в чёрный список. Номер Б – абонента вводится следующим образом: 6-значный номер для всех АТС города. Например: XXXXXX, где XXXXXX – городской номер. 8 + код города + номер абонента другого города. Например: 8 ABC XXXXXXXX, где ABC – код города, XXXXXXXX – номер абонента. После ввода номеров в список услугу необходимо активизировать .
12. Белый список исходящих вызов (до 50 номеров)	* 62 *пароль* (0-49) *Б-абонент # (длинный гудок – услуга введена) (0-49 – номер позиции в списке) * 61*пароль # активизировать услугу (длинный гудок – услуга введена)	* # 62 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 62 *пароль* (0-49) # вывести номер из списка (длинный гудок – услуга отменена) # 61*пароль # деактивизировать услугу (длинный гудок – услуга введена)	С Вашего аппарата возможно будет дозвониться только до номеров, введённых в белый список. Номер Б – абонента вводится следующим образом: 6-значный номер для всех АТС города. Например: XXXXXX, где XXXXXX – городской номер. 8 + код города + номер абонента другого города. Например: 8 ABC XXXXXXXX, где ABC – код города, XXXXXXXX –

номер абонента.

После ввода номеров в список услуги необходимо **активизировать**.
